



KOVA GROUP - KOVA TRADING

Nguyen Huu Canh St., Ward 22, Binh Thanh Dist.,
Ho Chi Minh City, Vietnam

T: + 84 (028) 3620 3939

F: + 84 (028) 3620 4567

Hotline: 1900 63 64 51

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHẤT CHỐNG THẤM CAO CẤP KOVA CT-11A PLUS SÀN (ĐEN)

Định mức lý thuyết:

- 1.4 – 1.8 m²/kg/3 lớp, cho hồ có thể tích < 10 m³.
- Khoảng 1.2 m²/kg/3 – 4 lớp, cho hồ có thể tích > 10 m³.

(Định mức thay đổi tùy theo bề mặt thi công của hồ và số lớp thi công).

Thi công:

Bước 1: Chuẩn bị hỗn hợp pha trộn theo tỷ lệ như sau (theo khối lượng):

Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn : Nước : Xi măng

1 : 0.5 : 1

Trộn hỗn hợp xi măng và nước bằng máy khuấy khoảng 2 – 3 phút cho xi măng tan hoàn toàn trong nước. Sau đó cho phần Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn vào hỗn hợp xi măng đã pha trộn. Trộn đều hỗn hợp thêm 2 – 3 phút rồi thi công. Hỗn hợp sau khi trộn phải được sử dụng hết trong vòng 1 giờ, dùng đến đâu trộn đến đó.

Bước 2: Thi công hỗn hợp Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn lên bề mặt hồ đã được bão hòa. Sau 4 - 6 giờ để bề mặt chống thấm khô và ổn định, bắt đầu thi công lớp tiếp theo. Sau khi thi công lớp chống thấm cuối cùng cần để khô tối thiểu 5 ngày, sau đó tiến hành thử nước và thi công các bước tiếp theo.

Lưu ý:

- Nếu thời tiết nắng ráo có thể giảm thời gian chờ giữa các lớp để tối ưu thời gian thi công. Nhưng đảm bảo thời gian chờ giữa các lớp ít nhất 2 giờ. Nếu quét 2 lớp KOVA CT-11A Plus Sàn quá gần nhau, lớp trước chưa khô đã quét tiếp lớp thứ hai hoặc quét một lớp quá dày sẽ dễ gây hiện tượng nứt rạn trên bề mặt.
- Đối với bề mặt vách hồ đứng. Cần quét nhiều hơn 3 lớp để bề mặt vách đảm bảo khả năng chống thấm.
- Đối với hồ có thể tích lớn có thể tăng thêm số lớp thi công (từ 4 – 5 lớp) để đạt định mức tối ưu, tăng khả năng chống thấm, độ ổn định và màu sắc của hồ.
- Các vị trí tiếp giáp giữa thành và sàn hồ nên gia công thêm lưới thủy tinh trong quá trình thi công.
- Nếu bề mặt thi công có vết nứt phải sử dụng chất chống thấm co giãn KOVA CT-14 để trám trét trước.
- Để tăng hiệu quả chống thấm có thể sử dụng thêm phụ gia KOVA CT-11B cho công đoạn đổ bê tông và cán hồ vữa xi măng cho hồ.

KOVA GROUP

PAINT & WATERPROOFING

Vietnam – Asia Pacific – USA – Europe - Russia

www.kovapaint.com